

LED 拡散キャップについて

同梱しております LED 拡散キャップは、LED に被せて光を回りに広げる為の物です。

FMC-RF360 LED 両面実装タイプでは必要ですが、片面実装タイプではケースの構造や、透過物の材質や距離によっては、キャップを被せずそのまま鑑賞の方が、色合い・燃え方的に、より本物に近いものとなります。

また、キャップを被せる事で、色合いが若干ではありますが白くなりますので、片面実装タイプをご使用の場合はお好みにもよりますが、拡散キャップは外した方が良いかと思われれます。

取り付けは、LED に木工用ボンド等を少し付け、キャップと LED の両方にボンドがなじむ様に回しながら被せて下さい。

木工用ボンドですと、乾燥後も透明で輝度にも影響が出にくく、取り外しも楽で汚れにくくなります。

LED 特殊照明工房 佐野起屋

URL: <http://www.sanokiya.com>

mail2: sanokiya@oct-net.ne.jp

〒872 - 0323

大分県宇佐市院内町大重見131 - 1

代表 野間口 靖雄

電話 / FAX 0978 - 42 - 5081

携帯 090 - 1973 - 1337
